

## Montagevejledning til facadedør

Fjern emballagen og kontroller dørens fejlfri tilstand.

Afmonter døren fra karmen ved at fjerne den hvide plastikhætte over hængslet og tage dornen ud af hængslet.

Dørgreb monteres. (separat vejledning)

Afprøv lås og cylinder for fejlfri funktion.

Fjern transportsikringsliste under karmen (træliste ca. 12x23x60 mm).

Placer karmen i muråbningen og indstil korrekt med et vaterpas.

Fastgør karmen på alle sider med trækiler uden at trykke den sammen på midten. Kontroller med en vinkel.

Underkanten af bundstykket skal være lig med overkanten af det færdige gulv.

Skruehuller i karmen skal placeres som følgende:

- 3 cm over øverste dørhængsel
  - 3 cm under nederste dørhængsel
  - 3 cm over og under midterste dørhængsel
  - 3 cm over og under låseblivet
- 30 cm fra hhv. bund og top af døråbningen i siden med lås (hvis muligt, ellers over/under låsebeslag)

For at opnå en større sikkerhed/fasthed kan der anbringes yderligere forskruningspunkter.

Med murbor bores der igennem de tidligere borede huller i karmen. Karmskruer indsættes og strammes til uden at karmen bliver deform.

Kontroller at karmen er i vinkel ved at måle diagonalerne samt bredden foroven, i midten og forned.

Monter døren i rammen og kontroller at døren sidder korrekt. Kontroller også funktionaliteten af den samlede låsemekanik.

Fugerne mellem karm og murværk kan nu udfyldes med montageskum. Anvend gerne 2-komponent skum.

