

Montagevejledning til vinduer og terrassedøre

Vær opmærksom på at vinduer udelukkende må kunne åbnes indad



1. Montage af greb 1

- Grebet fastskrues på rammen

2. Afmontering af rammen 2

- Dornen trækkes ud indtil fjederen arreterer.

Dette gøres, som vist på billedet, ved at trykke fjederen ind med en skruetrækker og trække dornen ud med fingrene

- Rammen åbnes og løftes ud



Vigtigt: beslagsdorn må kun løsnes som vist på billedet.

3. Montage af karmen 3

- Anbring karmen i muråbningen
- Understøt karmen med klodser og kiler
- Juster karmen lodret og vandret ved hjælp af et vaterpas
- Hæng rammen på karmen
- Den lodrette position skal evt. justeres igen for at sikre en fejlfri lukkefunktion
- Afprøv dreje- og kipfunktionen

4. Montage af vinduet 4

- Med karmskruer fastgøres vinduet til murværket
 - udvendig højde < 123 cm, 3 foldigt
 - udvendig højde > 123 cm, 4 foldigt
 - Klodser og kiler tilpasses så de flugter med karmen 5
 - Fyld fugerne mellem karm og murværket med isoleringsmateriale (fx PU-skum, gerne 2-komponent skum, følg produktets brugsanvisning)
 - Ved pudsearbejde omkring vinduet skal glas og ramme afdækkes med folie
 - Udfyld fugerne mellem mur og karm med silicone
 - Beskyttelsesfolie og glasetiket fjernes fuldstændig, 6
- lige efter montagen er færdiggjort.

