

# Undertagsventil

## Indvendig montage

Undertagsventilen er en ventilstuds til udluftning af kolde tagrum. Den monteres hurtigt og effektivt i undertaget indefra.

- Bruges både til diffusionsåbne og diffusionstætte undertage, samt faste undertage.
- Ventilstudsens monteres indefra mellem lægterne, ca. 15 cm fra spær.
- Overdelen må kun trækkes ned over stripsen 1 gang.
- Tagrummet skal som hovedregel mindst ventileres med 1/500 af det bebyggede areal.
- For detaljeret beregning: Se BygErfa erfaringsblad (27) 13 11 05.



Markér og skær hul i undertaget.



Pres entilstudsens sammen, så undertaget er placeret mellem dæksel og underdel.



Dækslet trækkes stramt ned til undertaget.



Ventilstudsens er nu monteret - set indefra.

### Specifikationer

Materiale:

**Polypropylene**

Ventilationsareal:

**56 cm<sup>2</sup>**