

Undertagsventil

Udvendig montage

Undertagsventilen er en ventilstuds til udluftning af kolde tagrum. Den monteres hurtigt og effektivt i undertaget udefra.

- Bruges både til diffusionsåbne og diffusionstætte undertage, samt faste undertage.
- Ventilstudsens monteres udefra mellem lægterne, ca. 15 cm fra spær.
- Overdelen må kun trækkes ned over stripsen 1 gang.
- Tagrummet skal som hovedregel mindst ventileres med 1/500 af det bebyggede areal.
- For detaljeret beregning: Se BygErfa erfaringsblad (27) 13 11 05.



Markér og skær hul i undertaget.



Pres underdelen sammen og før den ind på bagsiden af undertaget.



Hold fast i stripsen og monter overdelen.



Overdelen presses ned mod undertaget.



Ventilstudsens er nu monteret.



Stripsen skæres af - ca. 1 cm over dækslet.



Færdigmonteret - set udefra.

Specifikationer

Materiale:

Polypropylene

Ventilationsareal:

56 cm²